



IT-Concept  
Building Solutions



# ARCHline®

## Installationshinweise



[www.it-concept.at](http://www.it-concept.at)

# Installationshinweise

## Rechtliches:

Text, Abbildungen und Programme wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. IT-Concept GmbH kann jedoch für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung der IT-Concept GmbH in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung kann ohne Ankündigung geändert werden. Auf der Grundlage dieser Veröffentlichung geht die IT-Concept GmbH keinerlei Verpflichtungen ein.

## Ausgabe

März 2017

## Bearbeitung und Korrektur

Erencan Baylan

## Kontakt

Internet: [www.it-concept.at](http://www.it-concept.at)  
E-Mail: [info@it-concept.at](mailto:info@it-concept.at)

Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Eigentümer.  
ARCHLine.XP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der CadLine Ltd.  
© 2017 by IT-Concept Software GmbH A 4320 Perg [info@it-concept.at](mailto:info@it-concept.at)

# 1 Installationshinweise ARCHline 2017

## 1.1 Systemvoraussetzungen

<b>Betriebssystem</b>	Microsoft® Windows® 7 / 8 (32- und 64-Bit) Microsoft® Windows® Vista (32 und 64-Bit) * Microsoft® Windows® 10 (32 und 64-Bit)
<b>Browser</b>	Internet Explorer 7.0 (oder höher)
<b>CPU</b>	Intel® Core™ i oder vergleichbare AMD CPU mit SSE2-Technologie ARCHline 2017 nutzt für einige Aufgaben mehrere Cores (Darstellung, Rendering, Vektorielle 3D Berechnung)
<b>Arbeitsspeicher</b>	6 GB RAM oder höher
<b>Monitor</b>	1.680x1050 oder höher mit True-Color (32-bit Farbtiefe)
<b>Grafikkarte</b>	DirectX® 9.0 / DirectX® 11.0 / OpenGL 2.0 oder höher fähig 1024 MB Video-RAM oder mehr wird empfohlen Folgende Grafikkarten werden nicht empfohlen: AMD FireGL Modelle, NVIDIA Quadro Modelle und integrierte On-Board Grafikkarten (z.B. Intel HD Graphics)
<b>Festplatte</b>	10 GB freie Festplattenkapazität
<b>Maus</b>	3 Tasten Maus mit Mousrad
<b>Konnektivität</b>	Internetverbindung zur Registrierung/Aktivierung der Lizenz und zum Download von automatischen Update oder sonstigen Komponenten (z.B. Google 3D Warehouse)

\* Funktioniert mit ARCHline 2017, ist aber vom Hersteller und uns nicht getestet worden. Sollten damit Probleme auftreten, ist eine Lösungsfindung schwierig bis unmöglich, da diese Betriebssysteme bei uns im Support nicht vorhanden sind, um mögliche Probleme nachzustellen. Die Windows Home und XP Versionen werden offiziell nicht unterstützt.

## 1.2 ARCHline 2017 installieren

Bei der Installation von ARCHline 2017 brauchen Sie keine Rücksicht auf bereits installierte ARCHline Versionen wie z.B. 2015, 2016 nehmen.

Seit Version 2013 ist ARCHline neben der 32-Bit Version auch als 64-Bit Version erhältlich.

Es wird automatisch die zu Ihrem Betriebssystem passende Version von ARCHline 2017 installiert. Mehr dazu lesen Sie im nachfolgenden Kapitel nach

Nach der Installation von ARCHline 2017 muss die Software aktiviert werden. Mehr dazu im Kapitel Aktivierung [11](#).

## 1.2.1 64-Bit Unterstützung

### Warum 64-Bit?

32-Bit Versionen von Microsoft Windows können maximal 3,5 GB Ihres Arbeitsspeichers nutzen. Einzelne Anwendungen können maximal 2 GB des Arbeitsspeichers beanspruchen. Egal wie viel Arbeitsspeicher im System vorhanden. Umfangreiche Projekte, die diese Grenze überschreiten, können dann gar nicht mehr geöffnet werden. Im laufenden Betrieb – also bspw. beim Ausführen von ARCHline (oder jeder anderen Software) – führt das Erreichen der 2 GB Grenze in den meisten Fällen zu einem Absturz.

64-Bit Systeme kennen diese Einschränkungen nicht. 64-Bit Versionen von Microsoft Windows 7 können bis zu 192 GB Arbeitsspeicher verwalten (weit mehr als auch ein Poweruser benötigt)

64-Bit wirkt sich nicht nur auf die Performance von ARCHline aus, sondern auch auf die Gesamt Performance Ihres System. Steht mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung, können Sie mehr Dateien und Programme parallel öffnen, ohne dass der Computer dadurch langsamer wird.

Umfangreiche Informationen zur 64-Bit-Unterstützung finden Sie auch den Support Seiten von Microsoft Windows <http://windows.microsoft.com/de-AT/windows7/products/features/64-bit-support>

### Häufig gestellte Fragen über 64-Bit

Nachfolgend finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu 32-Bit / 64-Bit

#### Kann ich ein 32-Bit Programm auf einem 64-Bit Computer ausführen?


Ja.

#### Kann ich ein 64-Bit Programm auf einem 32-Bit Computer ausführen?

Nein.

#### Woran erkenne ich, ob auf meinem Computer eine 32-Bit oder 64-Bit Version von Windows ausgeführt wird?

Öffnen Sie "System", indem Sie auf die Schaltfläche Start  klicken, mit der rechten Maustaste auf Computer klicken und dann auf Systemsteuerung öffnen klicken.



The screenshot shows the Windows 7 System Control Panel window. The breadcrumb path is 'Systemsteuerung > System und Sicherheit > System'. The left sidebar contains links to 'Startseite der Systemsteuerung', 'Geräte-Manager', 'Remoteeinstellungen', 'Computerschutz', and 'Erweiterte Systemeinstellungen'. The main content area is titled 'Basisinformationen über den Computer anzeigen' and displays the following system information:

System	
Hersteller:	Dell
Modell:	Vostro 470
Klassifikation:	 5,9 <a href="#">Der Windows-Leistungsindex muss aktualisiert werden</a>
Prozessor:	Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Installierter Arbeitsspeicher (RAM):	8,00 GB
Systemtyp:	64 Bit-Betriebssystem
Stift- und Fingereingabe:	Für diesen Bildschirm ist keine Stift- oder Fingereingabe verfügbar.

#### Wenn ich eine 64-Bit Version von Windows ausführe, soll ich 32 oder 64-Bit Software verwenden?

Es hängt davon ab. Eine 64-Bit Anwendung benötigt grundsätzlich mehr Speicher zum Öffnen von Dateien als eine 32-Bit Anwendung. Der Speicherbedarf wächst um etwa 30 bis 50%. Wenn Sie über ausreichend Speicher verfügen empfiehlt sich die Verwendung der 64-Bit Version.

Kleinere Anwendungen, die ohnehin wenig Arbeitsspeicher benötigen, können Sie wiederum als 32-Bit Version installieren.

## 1.2.2 Installation mit Autostart

Legen Sie die ARCHline 2017 Installations CD ein. Das Installationsmenü öffnet sich:



Dieses Menü ermöglicht den bequemen und raschen Zugriff auf sämtliche Inhalte der CD

Klicken Sie auf **ARCHline** und anschließend auf **ARCHline 2017 jetzt installieren** um die Installation zu starten.

## 1.2.3 Installation manuell von CD oder Ihrer Festplatte

In der Vergangenheit kam es aufgrund von Lesefehlern der CD-Rom Laufwerke immer wieder zu Problemen bei der Installation. Sollten Sie ein älteres Laufwerk verwenden bzw. ein Laufwerk mit schlechter Fehlerkorrektur, bieten sich folgende Lösungen für Sie an:

- Wenn möglich CD in ein CD-R/DVD-R Laufwerk einlegen – Brenner haben grundsätzlich eine bessere Fehlerkorrektur beim Lesen
  - Inhalt der CD im Windows Explorer auf Ihre Festplatte kopieren
- ✓ Zur Installation ist es nötig den Ordner  ARCHline 2017 auf Ihre Festplatte zu kopieren.
  - ✓ Starten Sie dazu **setup.exe** aus dem Ordner  ARCHline 2017
  - ✓ Folgen Sie den Anweisungen der Installation. Sollte auch das nicht helfen, so bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen um Ihnen eine neue CD zukommen zu lassen.


## 1.2.4 Installation aus dem Internet

Die jeweils aktuellste Installation von ARCHline können Sie alternativ unter folgender Adresse herunterladen:

<http://www.archlinexp.cc/de/service/downloads/archline.html>

## 1.3 Benutzerkontensteuerung


Bei der Installation von ARCHline 2017 werden Sie gefragt ob das Programm Änderungen vornehmen darf. Dieser Dialog ist wichtig um ARCHline die Möglichkeit zu geben, installiert zu werden.



Bestätigen Sie den Dialog mit **Ja** um mit der Installation zu beginnen.

## 1.4 Installationswizard


Der Installationswizard leitet Sie durch die Installation von ARCHline 2017. Vor der Installation können Sie überprüfen, ob eine aktuellere Installationsversion von ARCHline 2017 verfügbar ist.



Bestätigen Sie hierzu die dementsprechende Frage mit **Ja**.


Wenn eine Aktualisierung vorhanden ist, so können Sie diese direkt herunterladen, und das neue Setup wird im Anschluß daran automatisch gestartet.

### 1.4.1 Lizenzvereinbarung



Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung, wenn Sie diese gelesen haben und klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.

### 1.4.2 Registrierung



Geben Sie hier Ihre Benutzerinformationen ein.  
Die Seriennummer ist immer 16 stellig. Die ersten 6 Ziffern sind identisch mit der Nummer Ihres USB Steckers.

Eine der Voraussetzungen für den Erhalt der Seriennummer stellt die unterschriebene Lieferbestätigung dar. Mailen Sie diese bitte an [office@it-concept.at](mailto:office@it-concept.at)

Klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.

Wird ARCHline über eine bereits vorhandene Installation ausgeführt (z.B. Patch, Service Update), ist die Seriennummer automatisch eingetragen und kann bestätigt werden.

### 1.4.3 Voreinstellungen

Wählen Sie hier für welches Land die angepassten ARCHline 2017 Voreinstellungen (Sets, Umgebungsdatei) installiert werden sollen und klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.




#### Keine Voreinstellungen

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nur Ihre eigenen Voreinstellungen (Katalog) aus vorherigen Versionen in ARCHline 2017 verwenden möchten. Hinweise zum Laden eigener Voreinstellungen entnehmen Sie bitte der Schnellstartanleitung. Diese finden Sie ebenfalls auf der Installations-CD vor oder online unter:


<http://www.archlinexp.cc/de/service/downloads/archline.html>

### 1.4.4 Installationsverzeichnis




Wählen Sie jetzt das Verzeichnis in dem ARCHline 2017 installiert werden soll. Klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.

## 1.4.5 Dongle Treiber




Aktivieren / Deaktivieren Sie den Dongle Treiber und klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.

## 1.4.6 Zusätzliche Aufgaben



Definieren Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie auf **Weiter** um fortzufahren.

## 1.4.7 Installation durchführen



Hier sehen Sie nochmals eine Zusammenfassung Ihrer gewählten Einstellungen. Klicken Sie auf **Installieren** um fortzufahren. Es werden nun alle benötigten Dateien auf Ihrem Computer installiert.

## 1.4.8 Fertigstellung der Installation



Standardmäßig ist das Häkchen für den automatischen ARCHline 2017 Start gesetzt. Wird das Häkchen entfernt, können Sie das Programm aus dem Windows Startmenü starten.

## 2 Aktivierung

Sie müssen ARCHline 2017 einmalig oder mehrmals – abhängig von Ihren Kaufmodalitäten – aktivieren. Um die Software zu aktivieren wählen Sie **Aktivierung** im Hilfe Menü von ARCHline 2017.

Ohne Eingabe des Aktivierungscode ist ARCHline 90 Tage ab Installationsdatum uneingeschränkt nutzbar. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann ARCHline nur in der eingeschränkten Version genutzt werden, ohne zu drucken oder zu speichern.

**Der Aktivierungscode unterscheidet sich von der Seriennummer! Jede ARCHline Version hat eigene Codes!**

Ist eine Internetverbindung aufrecht, klicken Sie bitte auf **Aktivierung via Internet**. Es öffnet sich Ihr Internet-Browser (z.B. Firefox oder Internet Explorer).

Tragen Sie dort die geforderten Daten ein und klicken Sie auf **Senden** um die Aktivierung anzufordern oder wenden Sie sich **telefonisch** an +43 7262 58800.

Innerhalb der nächsten 7 Werktage erhalten Sie den Aktivierungscode für Ihre ARCHline Version per Mail zugesendet.

Nach dem Erhalt des Aktivierungscodes klicken Sie bitte in ARCHline 2017 im Menü *Hilfe - Aktivierung* um den Code beim Feld **Aktivierungscode** einzugeben. Bestätigen Sie danach mit **Ok**

## 3 Nach erfolgreicher Installation

Bestehenden ARCHline Anwendern empfehlen wir die **Schnellstart** Dokumentation für eine rasche und reibungslose Inbetriebnahme von ARCHline 2017, und die Übernahme bestehender Inhalte und Einstellungen aus früheren Versionen. Die **Neuerungen** von ARCHline 2017 lesen Sie in der gleichnamigen Dokumentation nach.

Anwendern, die mit ARCHline 2017 Ihre ersten Schritte unternehmen, empfehlen wir folgende Einsteiger Dokumentationen:  
 ✓ Erste Schritte

Die erwähnten Dokumentationen finden Sie auf der Installations-CD vor oder online unter <http://www.archline.cc/de/service/downloads/archline.html>

Hinweis: Der erste Start nach der Installation kann unter Umständen einige Minuten beanspruchen. Bitte lassen Sie ARCHline bis zum Abschluss des Programmstarts offen.

## 4 Seriennummer ändern

Für all jene, die ARCHline 2017 anfänglich als Trial Version verwendet haben, und eine kommerzielle Lizenz erwerben, können diese ohne eine Neuinstallation registrieren.

Öffnen Sie dazu ARCHline 2017. Wählen Sie die Option **Produktinformation** aus dem Hilfe Menü.

Wählen Sie dort die Option **Version ändern**. Im darauf folgenden Dialog Registrierung geben Sie nun die vom Lieferanten erhaltene Seriennummer ein.

**Registrierung**

Wenn Sie eine Trial Version installiert haben, kann diese nur für eine begrenzte Zeit genutzt werden.

Um ARCHLine.XP 2017 nach Ablauf der Probezeit weiterhin zu nutzen, muss Ihre Lizenz durch Eingabe einer Seriennummer registriert werden.

ARCHLine.XP 2017 Seriennummer eintragen(16 Ziffern)

Sollten Sie keine Seriennummer haben, können Sie eine Lizenz auf nachfolgender Webseite käuflich erwerben.

[Jetzt kaufen...](#)

[nicht-kommerzielle Lizenz anfordern](#)

Der OK Button bleibt inaktiv, solange die Seriennummer nicht korrekt ist!

Internetverbindung notwendig!

[Hilfe](#)

Ok

Abbrechen

## 5 Häufig gestellte Fragen

### **Trotz Eingabe der Seriennummer kann die Registrierung nicht mit Ok bestätigt werden. Warum?**

Überprüfen Sie die Seriennummer erneut. ARCHline 2017 erlaubt keine Seriennummer von früheren Versionen. Die Registrierung kann nur abgeschlossen werden, wenn Sie die entsprechende 16-stellige Seriennummer korrekt eingeben.

### **Wie oft stellt die Software eine Internet Verbindung mit dem Aktivierungs-Server her?**

ARCHline 2017 stellt eine Verbindung bei der Erstinstallation, der Registrierung und der Aktivierung her. Ist keine Internet Verbindung vorhanden, hat die Registrierung und Aktivierung manuell per E-Mail oder Telefon zu erfolgen. Die Internet Verbindung lässt sich in der Software unter < Hilfe – Produktinformation – Updates > ein- bzw. ausschalten. Sollten Sie die automatische Überprüfung nach Updates ausschalten, erhalten Sie keine Informationen hinsichtlich wichtiger Updates.

### **Welche Informationen werden an den Server übermittelt?**

Es werden keine persönlichen Informationen oder Informationen über Ihre PC Konfiguration übertragen. Es wird ein sogenanntes Einweg-Hash\*, die Seriennummer und die optionale E-Mail Adresse übertragen.

Sollten Sie keine optionalen Informationen (E-Mail Adresse und weitere Informationen) angeben, werden diese selbstverständlich nicht übertragen.

#### \*Einweg Hash

Dabei handelt es sich um einen speziellen Code um Ihren PC eindeutig zu identifizieren. Dieser Code ist einmalig und kann nicht entziffert werden bzw. kann nicht entziffert werden aus welchen Komponenten Ihr Computer besteht.

### **Kann ich meine Lizenz auch auf einem anderen Computer verwenden?**

Ja. ARCHline Lizenzen dürfen ausdrücklich auf mehr als einem Computer verwendet werden, sofern Ihre Lizenzen mit einem USB Dongle geschützt sind. Zum Beispiel können Sie ARCHline auf Ihrem Büro PC und Ihrem Laptop installieren. Sie müssen auf beiden Maschinen die gleiche Seriennummer und den gleichen Aktivierungscode verwenden. ARCHline kann an jenem Computer ausgeführt werden, an dem der USB Dongle steckt.

Wenn Sie Ihre Lizenzen ohne USB Dongle schützen, können Sie die Software nur auf einem Computer verwenden.

Wenn Sie die Software auf einem anderen Computer lizenzieren möchten, müssen Sie auf dem anderen Computer eine neue Aktivierung per E-Mail anfordern. Die Aktivierung Ihrer Lizenz auf dem zweiten Computer, deaktiviert automatisch die Lizenz auf Ihrem ersten Computer.

### **Wofür benötige ich die Seriennummer?**

Die Seriennummer sorgt für eine eindeutige Identifizierung Ihrer Lizenz.

Die Seriennummer ist für die Inbetriebnahme bzw. Aktivierung Ihrer Lizenz unbedingt notwendig. Die Seriennummer bleibt unverändert, auch wenn Sie die Lizenz erneut aktivieren (z.B. wegen Rechner Tausch etc.)

Es empfiehlt sich die Seriennummer für Ihre Lizenzen in Ihren Unterlagen festzuhalten.

### **Wofür wird die E-Mail Adresse benötigt?**

Die E-Mail Adresse ist bei einer Aktivierung per E-Mail zwingend erforderlich. Eine telefonische Aktivierung ohne Bekanntgabe der E-Mail Adresse ist ebenso möglich. Ihre E-Mail Adresse wird weder weiter verkauft oder an Dritte weitergegeben.

### **Was passiert wenn meine Seriennummer verloren geht?**

Bei der Registrierung ist die zuvor bereitgestellte Seriennummer zwingend erforderlich. Sollte die Seriennummer verloren gehen (weil bspw. keine E-Mail Adresse angegeben wurde oder die E-Mail Adresse nicht mehr gültig ist) kontaktieren Sie uns bitte.

### **Können Änderungen an meinem Computer dazu führen, dass ARCHline nicht mehr ausgeführt werden kann?**

Es gibt keine Änderungen, die zu einer permanenten Deaktivierung Ihrer Lizenz führen. Wesentliche Änderungen (z.B. Formatieren oder Austauschen Ihrer Festplatte) können eine neuerliche Aktivierung erforderlich machen.

### **Meine Firewall blockiert die Internet Aktivierung. Welche Einstellungen muss ich an der Firewall vornehmen?**

Folgende Informationen sind für die Konfiguration Ihrer Firewall notwendig.

Server IP Adresse: archlinexp.com

Port: 80 (Standard HTTP)

Domain: archlinexp.com

### **Warum kehrt ARCHline in den Demo Modus zurück?**

- Sie haben Ihre Seriennummer nicht registriert
- Sie haben Ihrer Lizenz innerhalb der erlaubten Zeit nicht aktiviert
- Sie haben den USB Dongle nicht angesteckt

---

## 6 Weitere Informationen

### ITC auf Twitter

<https://twitter.com/ITCONCEPTGmbH>

### ITC auf YouTube

<http://www.youtube.com/user/itconceptgmbh>

### ITC auf Facebook

<https://www.facebook.com/ITConceptSoftwareGmbH>

### Weitere Ressourcen und Service Angebote zu ARCHline 2017

<http://www.archlinexp.cc/de/service/downloads/archline.html>

### Exklusiv für Service Kunden

[ITC Online Forum](#)

### ARCHline 2017 Online Hilfe

<http://static.archlinexp.cc/Downloads/de/Hilfe2017/index.html>